

## **Guida all'uso della mini stazione meteo, versione 1.0**

La mini stazione meteo prende i dati dal sensore DHT-11 e li visualizza sul display LCD automaticamente. Facendo così, l'utente non dovrà fare altro che leggere le informazioni sul display LCD.