Note di rilascio della mini stazione meteo, versione 1.0

Il programma e' stato realizzato in linguaggio Python con l'ausilio di due librerie per controllare i due componenti.Nella cartella principale "source" si trova il codice sorgente "Meteo.py" e le due librerie citate nelle note di istallazione.Il software e' stato collaudato su Raspberry Pi 4.

1.0)REALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1) COLLEGARE DHT-11 AL RASPBERRY PI

Esistono due varianti.Uno con 4 pin e l'altro con 3 pin.



Se si dispone di un DHT11 a quattro pin e si desidera trasmettere umidità e temperatura al nostro Raspberry PI bisogna collegarlo in questo modo:



COLLEGAMENTO	RASBERRY
Cavo rosso	3.3V
Cavo bianco	GPIO27
non usato	///////
Cavo nero	GND
	COLLEGAMENTO Cavo rosso Cavo bianco non usato Cavo nero

1.2) COLLEGARE I2C LCD AL RASBERRY PI

I2C (circuito integrato) è anche noto come interfaccia a due fili poiché utilizza solo due fili per inviare e ricevere dati. In realtà ne servono quattro se si contano i cavi Vcc e di terra.



Bisogna collegarlo in questo modo:



I2C LCD	COLLEGAMENTO	RASBERRY
PIN 1(GND)	Cavo nero	GND
PIN 2(VCC)	Cavo rosso	5V
PIN 3(SDA)	Cavo marrone	SDA1
PIN 4(SCL)	Cavo blue	SLC1
·!		I

1.3)RISULTATO FINALE



2.0) GUIDA AL SOFTWARE

2.1) ABILITARE L'I2C SU Raspberry PI

Per prima cosa bisogna abilitare l'I2C sul Raspberry PI eseguendo dal terminale il comando:

sudo raspi-config

Una volta eseguito il comando comparirà il <u>menù di configurazione</u> del Raspberry Pi dove noi andremo a selezionare "**impostazioni avanzate**".

Ora selezioniamo "**I2C attivo/disabilitato caricato automaticamente** " e premiamo invio, usciamo dal menu e **riavviamo il Raspberry per applicare la modifica**.

2.2)INSTALLIAMO I2C-TOOLS E SMBUS

Ora dobbiamo installare un programma chiamato *I2C-tools*, che ci dirà <u>l'indirizzo I2C</u> del display LCD quando è collegato al Pi. Quindi apriamo il terminale ed eseguiamo il comando:

sudo apt-get install i2c-tools

Terminata l'istallazione del programma, scarichiamo e installiamo *SMBUS*, che fornirà una libreria per python che ci permetterà di avere <u>l'accesso al bus I2C</u> sul Raspberry. Apriamo il terminale ed eseguiamo

il comando:

sudo apt-get install python-smbus

Riavviamo il Raspberry un'altra volta. Con il nostro LCD <u>collegato</u> inseriamo al terminale il comando:

i2cdetect -y 1

cosi da poter identificare l'indirizzo I2C del nostro LCD.

												ras	pbe	тур					~	^	×
File	M	lodi	fica	а	Scł	ned	е	Aiut	to												
pi@r	aspt	berr	yp	i -	\$	i2(cde	tect	- 1	/ 1											-
	Θ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	С	d	f						
00:																					
10:																					
20:																					
30:															3†						
40:																					
60:															 						
70:																					
pi@r	aspt	berr	yp	i -	\$																
																					÷

In questo caso l'indirizzo I2C del mio LCD è 3f.

2.3)COMMENTO DEL CODICE SORGENTE "Meteo.py"

import RPi.GPIO as GPIO	##importiamo la libreria GPIO(General Purpose Input/OutPut)					
import dht11	##importiamo la libreria dht11(sensore di temp e umidità)					
import I2C_LCD_driver	## importiamo la libreria I2C LCD					
from time import *						
lcd = I2C_LCD_driver.lcd()	##assegniamo a lcd la classe lcd presente in I2C_LCD_driver					
GPIO.setwarnings(False)	## serve a disabilitare gli avvisi					
GPIO.setmode(GPIO.BCM) ##	L'opzione GPIO.BCM specifica che si fa riferimento ai pin in base alla					
##numerazione dei pin del Ra	spberry					

GPIO.cleanup() ## Ripristina tutte le porte di input utilizzate in questo programma

lcd.lcd_display_string("mini stazione", 1)

while True:

instanza = dht11.DHT11(pin = 27)

##(pin = pin GPIO) in questo caso il pin del segnale ##del DHT-11 è collegato al GPIO27

risultato = instanza.read() ## Se è presente un segnale dal dht11

```
# Fahrenheit:
# risultato.temperature = (risultato.temperature * 1.8) + 32
```

if risultato.is_valid(): ## se il segnale è valido stampa sul lcd temp e umidità lcd.lcd_display_string("Temperatura:%d%sC" % (risultato.temperature, chr(223)), 1) lcd.lcd_display_string("Umidita: %d %%" % risultato.humidity, 2)

2.4) AVVIO AUTOMATICO DEL CODICE

Aggiungiamo il percorso del nostro codice meteo.py al crontab per far sì che si avvii all'accensione. Avviamo il terminale e digitiamo:

crontab -е

si aprirà l'editor di testo(nano). Alla fine del testo aggiungiamo la posizione del nostro codice:

@reboot python /home/pi/source/Meteo.py

Per salvare le modifiche fare clic su "CTRL-O poi "Y" e infine "CTRL-X".

IDEE DI SVILUPPO FUTURO

Aggiungere un L'ANEMOMETRO per il controllo della velocità del vento.

Creare un Database.